

## **Betriebsanleitung Sprühgerät SG 700**

1. Luft ablassen über Sprühkopf
2. Überwurfmutter lösen
3. Sprühventil herausziehen
4. Bis zu 500 ml in den Behälter einfüllen, Dose beim Befüllen aufrecht halten
5. Sprühventil aufsetzen und mit Überwurfmutter festschrauben
6. Über Luftventil Dose mit Druckluft füllen über Füllstutzen oder Reifenfüller  
max. Druck 10 bar, Mindestdruck 5 bar
7. Nach Gebrauch Sprühkopf reinigen  
Stellen Sie dazu die Dose auf den Kopf und sprühen Sie solange, bis aus der Dose nur noch Luft austritt
8. Vor Gebrauch unterschiedlicher Betriebsmittel wird die Reinigung des Behälters empfohlen

**Optimaler Betriebsdruck: 7,5 bar**

**max. Druck: 10 bar**

### **Vorsicht – Bitte beachten**

- Dose steht unter Druck
- Die Verträglichkeit des Sprühmittels an Behälter, Sprühkopf, Dichtungen prüfen
- Keine Flüssigkeiten einfüllen, die auf alkalischer Basis hergestellt, oder säurehaltig sind
- Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bitte nur eine Sorte Sprühmittel einfüllen

**Brennbare Sprühmittel** - Dürfen keinesfalls gegen eine Flamme oder glühende Körper gesprüht werden. Die Dose sollte zudem vor Erwärmungen über 50°C geschützt werden.

Sollten Sie Gefahrstoffe verwenden – sind Sie dazu verpflichtet diese zu kennzeichnen